

Beredskapsrom – utstyr, drift, vedlikehold og kontroll

Utstyrsliste for beredskapsrom

Følgende utstyr bør være i eller i nærheten (raskt tilgjengelig) av beredskapsrom:

- Sambandsutstyr
- Radio
- Termometer og hygrometer
- Håndlykter
- Brannslukningsutstyr - apparat (pulver) og/eller brannslange
- Førstehjelpsutstyr, stasjonær førstehjelpsenhet
- Sykebåre med 2 ulltepper og annet mobilt førstehjelpsutstyr
- Vannbeholdere/plastkanner med tappekran (20 liter per person, min. 100 liter bærbart)
- Toalett, vaske- og rengjøringsutstyr
- Bord og stoler
- Senger/hvilestoler
- Håndverktøy
- Utbrytningsverktøy bestående av spett, slegge (med reserveskaft), krafse, meisel
- Klosser for underlag for åpning av dører
- Reserve lyspærer, sikringer, batterier med mer
- Reservedeler for nødstrømsaggregat (viftereim, pakninger og liknende)
- Personlig utstyr
- Annet enheten finner relevant

Det skal foreligge oppdaterte utstyrslistene, og planer for utstyr som skal bli tilført.

Drift og vedlikehold

Ved de rutinemessige inspeksjonene skal følgende kontrolleres:

Bygningsteknisk:

- Dører, luker og porter
- Vannlekkasjer
- Skader på betong
- Rustangrep på stålkonstruksjoner
- Fuktighetsangrep på trekonstruksjoner

Ventilasjon

- Ventilasjonsanlegg med prøvekjøring av ventilasjonsaggregat. Det kontrolleres at viftene for fredsventilasjon er i orden og at det ikke er ulyder i lagre, motor, vifter, med mer
- Ventiler av alle slag kontrolleres. Om nødvendig foretas demontering og rengjøring og innsetting av alle bevegelige deler og anleggsflater med silikonholdig olje

Sanitærinstallasjoner:

- Tilbakeslagsventiler i drens- og kloakksystemet, samt øvrig sanitærutstyr skal kontrolleres og rengjøres minst en gang hvert år.

Elektroteknisk anlegg:

- Sikringssskap, varmeovner, og belysningsutstyr
- Reserverlager av sikringer, lysstoffrør og liknende kompletteres ved behov
- Nødstrømsanlegg med prøvekjøring av aggregat (minimum 30 minutter med last, se instruksjonsbok)
- Smøring og nødvendig etterfylling av olje og drivstoff
- Batterier

Oppvarming og fuktighet:

- Regulering av elektriske ovner og varmebatteri må skje på grunnlag av erfaring på vedkommende sted
- På grunn av høy relativ fuktighet i sommerhalvåret bør luftmengden som suges inn reduseres mest mulig
- Sjekke at inventar og utstyr er hensiktsmessig lagret og ikke skades av fuktighet.

Kontroll

I tillegg til forannevnte inspeksjoner skal alle beredskapsrom kontrolleres minimum en gang hvert år for følgende:

- Dører, luker og porter - hengsler, vridere, inspeksjonsplugg og pakninger
- Overtryksmåler prøves ved å åpne og lukke reguleringsventilene når ventilasjonsanlegget er i gang. Ved mistanke om at måleren ikke viser rett, skal denne demonteres og sendes leverandøren for kontroll.
- Sanitærutstyr med drens- og avløps-/kloakkledninger med sjokk og/eller tilbakeslagsventiler (om nødvendig foretas rengjøring)
- Brannsløkkingsutstyr
- Sambandsopplegget, med prøving av utstyr

Når det ved beredskap beordres klargjøring av beredskapsrom, skal enheten gjennomføre fullstendig vedlikeholdsinspeksjon. Blant annet skal enheten funksjonsprøve og kontrollere at tekniske installasjoner virker slik det er forutsatt, og straks utbedre eventuelle mangler.

Spesielt skal enheten:

- Teste sambandsutstyr
- Prøvekjøres ventilasjonsanlegg og nødstrømsaggregat
- Fulle vanntanker
- Vurdere behov for reserveproviant